

DESCALER DW



DISINCROSTANTE ACIDO PER LA RIMOZIONE DEI RESIDUI CALCAREI

- Anticorrosivo sui metalli
- Mantiene in perfetta efficienza le macchine lavastoviglie o lavatrici
- Molto efficace e rapido

Disincrostante a base di acido fosforico per lavastoviglie o lavatrici. Rimuove molto velocemente tutti i residui calcarei.

MODALITÀ D'USO

USO MECCANICO: diluire il prodotto direttamente in vasca per le lavastoviglie ed effettuare un ciclo di lavaggio. USO MANUALE: lasciare in ammollo i componenti da disincrostare. Lasciare agire e risciacquare.



DILUIZIONE

10% - 30% (1-3 L in 10 L d'acqua).

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido

COLORE: Rosa

PROFUMO: Tecnico

COV: 0,00%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
< 1,0	23 ± 1	1.126			

DESCALER DW

⚠ AVVERTENZE

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene ACIDO FOSFORICO.



PERICOLO

📄 NOTE

Non utilizzare su superfici calcaree (marmo etc.). Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

📦 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
4979	Kg 5	4	9x4=36